



# Filtro AB1P2 PAD



## Protezione respiratoria: filtri

### Descrizione e composizione:

Questo filtro è fabbricato con materiali ad alta resistenza che non producono effetti nocivi sulla salute e sull'igiene dell'utente.

È disegnato per offrire un'eccellente protezione contro: gas e vapori inorganici, gas e vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65 °C, e particelle solide e liquide come polveri, fumi, aerosol. ecc.

Questo filtro può essere utilizzato con tutte le semimaschere Medop con connessione a baionetta.

### Massimo livello di utilizzo:

Filtro contro gas e vapori: Livello di utilizzo 1: Valore limite 1.000 ppm; 0,1% volume

Filtro di particelle: Livello di utilizzo 2: Valore limite tra 10 mg/m<sup>3</sup> e 0,1 mg/m<sup>3</sup> (12 x TLV)

**Peso:** 94 g



Connessione a baionetta



Protezione contro:  
gas, vapori e particelle





CAT. III

Categoria III

| Rif.   | Prodotto         |
|--------|------------------|
| 911493 | Filtro AB1P2 PAD |

## Protezione respiratoria: filtri

|  |  |
|--|--|
| <b>Norma e certificazione</b>                          | EN 14387 CE  |
| <b>Applicazioni</b>                                    | Solventi, manipolazione di sterco. Non usare in ambienti con un contenuto di ossigeno in volume inferiore al 19,5%.  |
| <b>Conservazione<br/>Immagazzinamento - Scadenza</b>   | Conservare il dispositivo all'interno della sua confezione in un luogo fresco e ventilato, evitando l'umidità, la sporcizia e la polvere.<br>La vita dei filtri viene riportata su questi ultimi ed è valida per confezioni senza strappi.<br>Questa data di scadenza viene indicata nel seguente modo:<br> XX/XXXX (MESE/ANNO)         |
| <b>Indicazioni<br/>Utilizzo - Istruzioni per l'uso</b> | Questo dispositivo filtra l'aria contaminata, ma non fornisce ossigeno. Per questo, non deve essere utilizzato quando il contenuto di ossigeno in volume nell'ambiente è inferiore al 19,5%.<br>Uscire immediatamente dalla zona di lavoro e sostituire i filtri se durante il loro utilizzo:<br>- Si ha difficoltà a respirare.<br>- Si provano nausea o vertigini.<br>- Si sente o si nota il sapore del contaminante. |
| <b>Presentazione</b>                                   | Scatola da 10 unità<br>Cartone da 18 scatole<br>Misure: 483 x 262 x 507 mm<br>   |
| <b>Codice a barre</b>                                  | GTIN-13: 8423173874254 GTIN-14: 38423173874255   |

