



# Filtros B1

com conexão de baioneta  
para buconasal de um filtro

EN14387

PESO MÉDIO  
128 g

CONEXÃO TIPO BAIONETA: O SISTEMA DE FECHO GUIADO, SEGURO E FÁCIL DE AJUSTAR



Conexão descentrada para uma posição deslocada do filtro, proporcionando um campo visual maior.



Excelente compatibilidade com **óculos de segurança** e outros EPI graças à posição dos filtros

## PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

### DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO:

**Filtros com estrutura de alta resistência** Fabricados com materiais hipoalergénicos que não produzem efeitos nocivos para a saúde e higiene do utilizador. **Concebidos para oferecer uma excelente proteção contra** gases e vapores inorgânicos.

Oferecem um alto rendimento para uma excelente efetividade filtrante e maior durabilidade.

**SEGURANÇA:** Sistema de conexão dos filtros de baioneta, que proporciona maior hermeticidade. Oferece uma conexão mais segura e intuitiva graças ao sistema guiado de conexão.

**RESPIRABILIDADE:** Os filtros B1 de baioneta para buconasal de um filtro garantem uma excelente respirabilidade, tendo superado os standards marcados pelas respetivas normas: EN 14387 (filtros de gases e combinados).

**ERGONOMIA:** Graças ao conector descentrado do filtro, fica deslocado para o queixo para não obstruir o campo visual.

**RECOMENDAÇÕES:** Em caso de necessidade de utilizar filtros combinados (filtros de gases e de partículas), a Medop recomenda o uso de buconasais de dois filtros, nas quais o peso fica equilibrado, o que evita esforços da zona cervical e não reduz o campo visual.

**NÍVEL MÁXIMO DE USO:** Filtro gases e vapores: Nível de uso 1: Valor limite 1.000 ppm; 0,1% volume. EPI categoria III

**Tamanho caixa do filtro:** 33 mm de altura.



Sistema de **conexão dos filtros de baioneta**, mais seguro e fácil de ajustar. Sistema intuitivo de conexão

Ref.	Disponível em	Marcação
913835	Caixa de 8 filtros B1 baioneta	B1

# PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

## INFORMAÇÃO MARCAÇÕES



Norma e certificação	EN 14387 (Equipamentos de proteção respiratória: Filtros contra gases e filtros combinados)
----------------------	---

## COMPONENTES

Silicone *	Não contém
Metal	Não contém

\* Se bem que este EPI não contém silicone, é recomendável testar o produto em zonas de pintura antes do primeiro uso.

## OUTRAS CARACTERÍSTICAS

Aplicações	Ambientes com presença de contaminantes em forma de partículas ou gases. Não utilizar caso a concentração de contaminante seja superior ao Limite de Exposição Permissível por filtro. A seleção do filtro será feita em função do contaminante e do grau de concentração.
Conservação Armazenagem Vencimento	Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó. A vida dos filtros está devidamente marcada nos mesmos, sendo válida para invólucros sem rasgões. Esta data de caducidade está indicada da seguinte maneira:  XX/XXXX (MÊS/ANO)
Indicações Utilização Modo de utilização	Este equipamento filtra o ar contaminado, mas não proporciona oxigénio. Como tal, não deve ser usado quando o conteúdo de oxigénio no ambiente for inferior a 19,5% em volume. Saia imediatamente da zona de trabalho e substitua os filtros se durante o seu uso: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sente dificuldade em respirar.</li><li>- Sente náuseas ou vertigens.</li><li>- Cheira ou nota o sabor a contaminante.</li></ul>
Apresentação	Medidas da caixa: 483 x 262 x 507 mm Caixa de 8 filtros. Embalagem de 18 caixas 
Código de barras	GIN-13: 8423173890957    GIN-14: 18423173890954