



P2 Vertical com carvão ativo



Proteção respiratória: Auto-filtrantes

Descrição e composição:

Máscara com desenho vertical para um ajuste ótimo. Campo de visão mais amplo graças ao seu desenho: aumenta o campo visual relativamente a outras máscaras. Com clipe nasal ajustável com espuma no interior. Fita dupla de ajuste livre de látex.

Válvula de exalação para proporcionar maior comodidade em ambientes quentes e evitar a concentração de calor e humidade dentro da máscara. O seu pré-filtro de carvão ativo elimina os maus odores.

Desenho dobrável e apresentação em bolsas individuais para facilitar o respetivo transporte e armazenamento.

Nível máximo de uso: <12xVLE

FFP2 NR

Ref.	Produto
910.578	P2 Vertical com carvão ativo

Tabela de características

Carvão ativo	✓
Teste dolomita	✗
Válvula	✓
Sem látex	✓
Sem metal	✗
Saco individual	✓
Tamanho	Único
Peso	20 g



Clipe nasal adaptável.



Cinza anti-sujidade.



Apresentação em bolsa individual: tamanho reduzido.

Proteção respiratória: Auto-filtrantes

Norma e certificação	EN 149 CE
Aplicações	<p>Oferece proteção contra partículas sólidas e líquidas de toxicidade média e baixa (contra aerossóis sólidos e líquidos). Filtra o fumo produzido pelos materiais como: cimento, celulose, carvão, plásticos, alumínio e os maus odores dos vapores orgânicos.</p> <p>Nunca deve ser utilizada para filtrar gases ou vapores.</p> <p>Não usar em ambientes com um conteúdo de oxigénio inferior a 17% em volume, nem em ambientes explosivos. Pós e aerossóis inertes que não afectam as vias respiratórias. Valor limite entre 10 mg/m³ e 0.1 mg/m³.</p> <p>USO: lixamento, desbaste, esmerilagem, perfurações.</p> <p>Construção. Trabalhos com metais. Fundições. Alergénios/biológicos: fungos, vírus. Agricultura, setor pecuário, mineração/pedreiras, cerâmica.</p>
Conservação Armazenagem - Caducidade	Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó.
Indicações Uso - Modo de utilização	Descartar a máscara após a sua utilização. Máscara para usar uma única vez. Descartar a máscara se oferecer muita resistência à inalação.
Apresentação	Caixa de 20 unidades. Embalagem de 20 caixas.
Código de barras	GTIN-13: 842317385994 GTIN-14: 3842317385995

