



Filtros P3 R

com conexão de baioneta
para buconasal de dois filtros

EN 143



CONEXÃO TIPO BAIONETA: O SISTEMA DE FECHO GUIADO, SEGURO E FÁCIL DE AJUSTAR



Excelente compatibilidade com **óculos de segurança** e outros EPI graças à posição deslocada dos filtros



Sistema de **conexão dos filtros de baioneta**: mais seguro e fácil de ajustar. Sistema intuitivo de conexão

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA

DESCRIÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Filtros com estrutura de alta resistência Fabricados com materiais hipoalergénicos que não produzem efeitos nocivos para a saúde e higiene do utilizador. **Desenhados para oferecer uma excelente proteção contra** partículas sólidas e líquidas, como poeira, fumo, aerossóis, etc. Oferecem um alto rendimento para uma excelente efetividade filtrante e maior durabilidade.

SEGURANÇA: Sistema de conexão dos filtros de baioneta, que proporciona maior hermeticidade. Oferece uma conexão mais segura e intuitiva graças ao sistema guiado de conexão.

RESPIRABILIDADE: Os filtros P3 de baioneta para buconasal de dois filtros garantem uma excelente respirabilidade, tendo superado os standards marcados pela norma EN 143 (filtros de partículas).

ERGONOMIA: Graças ao conetor descentrado dos filtros, estes ficam deslocados lateralmente para não obstruírem o campo visual e, ao mesmo tempo, para permitirem uma maior compatibilidade com outros EPI, graças ao menor espaço periférico que ocupam.

RECOMENDAÇÕES: Em caso de necessidade de utilizar filtros combinados (filtros de gases e de partículas), a Medop recomenda o uso de buconasais de dois filtros, nas quais o peso fica equilibrado, o que evita esforços da zona cervical e não reduz o campo visual.

NÍVEL MÁXIMO DE USO: Filtro de partículas: Nivel de uso 3: Concentrações elevadas de pó e partículas que podem afetar as vias respiratórias. Valor limite $>0,1 \text{ mg/m}^3$ (50 x TLV). EPI categoria III.

| Ref. | Disponível em | Marcação |
|--------|------------------------------------|----------|
| 912087 | Caixa de 20 filtros P3 RD baioneta | P3 RD |

PROTEÇÃO⁵

RESPIRATÓRIA

INFORMAÇÃO MARCAÇÕES

| | |
|----------------------|---|
| Norma e certificação | EN 143 (Equipamentos de proteção respiratória: Filtros contra partículas) |
|----------------------|---|

COMPONENTES

| | |
|------------|------------|
| Silicone * | Não contém |
| Metal | Não contém |

* Se bem que este EPI não contém silicone, é recomendável testar o produto em zonas de pintura antes do primeiro uso.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|--|
| Aplicações | Ambientes com presença de contaminantes em forma de partículas ou gases. Não utilizar caso a concentração de contaminante seja superior ao Limite de Exposição Permissível por filtro. A seleção do filtro será feita em função do contaminante e do grau de concentração. |
| Conservação Armazenagem Vencimento | Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó. A vida dos filtros está devidamente marcada nos mesmos, sendo válida para invólucros sem rasgões. Esta data de caducidade está indicada da seguinte maneira:  XX/XXXX (MÊS/ANO) |
| Indicações Utilização Modo de utilização | Este equipamento filtra o ar contaminado, mas não proporciona oxigénio. Como tal, não deve ser usado quando o conteúdo de oxigénio no ambiente for inferior a 19,5% em volume. Saia imediatamente da zona de trabalho e substitua os filtros se durante o seu uso: <ul style="list-style-type: none">- Sente dificuldade em respirar.- Sente náuseas ou vertigens.- Cheira ou nota o sabor a contaminante. |
| Apresentação | Medidas da caixa: 140 x 84 mm. Caixa de 20 filtros. Embalagem de 12 caixas. |
| Código de barras | GIN-13: 8423173879891 GIN-14: 18423173879898 |