



Futura



Proteção respiratória: Buconasais

Descrição e composição:

Fabricada em silicone líquida: o material mais suave e confortável do mercado. Proporciona proteção, conforto e ajuste excelentes. Oferece resistência ao calor, à humidade e ao efeito do ozono. Hidrófugo e não tóxico.

Fixação automática: mais cómoda, mais segura e ajuste mais rápido. Cómoda, flexível e adaptável para maior comodidade durante períodos prolongados de uso. Sistema de fixação dupla de arnés a cabeça e nuca mais cómodo. Permite levá-la ao pescoço enquanto não estiver em uso. Ajuste frontal do arnés. Maior conforto respiratório graças aos seus dois filtros e respetiva válvula de exalação. Este modelo permite o uso combinado com outros equipamentos de proteção. Os filtros podem ser acoplados mediante baioneta, proporcionando uma maior duração e menor resistência à respiração.

Peso: 147 gr. (sem filtros)

	Ref.	Produto
M:	911.264	FUTURA
L	911.274	FUTURA

Filtros disponíveis

Gases e vapores	A1, B1, E1 K1
Múltiplos	AB1, ABE1, ABEK1
Combinados	A1P2R PAD, B1P2R PAD, E1P2R PAD, K1P2R PAD, AB1P2R PAD, ABE1P2R PAD, ABEK1P2R PAD

Resistência térmica de materiais

	PONTO DE INFLAMAÇÃO (segundo a DIN 51376)	TEMPERATURA DE IGNIÇÃO (segundo a DIN 51794)	RESISTÊNCIA À DEFORMAÇÃO POR TEMPERATURA
SILICONE	> 150 °C	> 400 °C	Até 200 °C



Filtro de baioneta.



Fixação automática.




Silicone hipoalergénica.

Em conformidade com os parâmetros estabelecidos na EN 140

Nº porta-filtros	2	
Nº válvulas de exalação	1	
Nº válvulas de inalação	2	
Conteúdo em CO2 (%)	<1%	
Resistência a respiração (mbar)	<0,5	
À inalação de fluxo contínuo	A 30 l/min	<1,3
	A 95 l/min	<2,0
	A 160 l/min	<3,0
À exalação em fluxo contínuo de 160 l/min	<3,0	

www.medop.es

Proteção respiratória: Buconasais

Norma e certificação	EN 140
Aplicações	Ambientes com presença de contaminantes em forma de partículas ou gases. Não usar quando a concentração de contaminante exceder 50 vezes o limite de exposição permissível. Setores: bricolage, pintura, mineração, construção, madeira, química e laboratórios, têxtil, jardinaria, metalúrgica, etc. Especialmente recomendada para usuários com tendência a afeções cutâneas.
Conservação Armazenagem - Caducidade	Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó.
Indicações Uso - Modo utilização	Recomendamos realizar a limpeza após cada utilização (excetuando filtros) com água e sabão. Deixar secar ao ar. Periodicamente, dependendo da gravidade da utilização, será necessário desinfetar utilizando um produto com largo espectro contra bactérias.
Apresentação 	Caixa de 1 unidade. Embalagem de 32 caixas. Medidas: 150 x 150 x 102 mm.
Código de barras	Tamanho M: GTIN-13: 8423173872366 GTIN-14: 18423173872363 Tamanho L: GTIN-13: 8423173872465 GTIN-14: 18423173872462

