



Mask II Plus



Proteção respiratória: Buconasais

Descrição e composição:

Fabricado em borracha natural inodora.

O acabamento mate da buconasal elimina os reflexos incómodos e reduz a aderência de sujidade. Melhoria do contacto com a pele, proporcionando assim maior comodidade ao usuário.

Fixação automática: mais cómoda, mais segura e ajuste mais rápido.

Cómodo, flexível e adaptável para maior comodidade durante períodos prolongados de uso. Sistema de fixação dupla de arnés a cabeça e nuca mais cómodo. Permite levá-la ao pescoço enquanto não estiver em uso. Ajuste frontal do arnés.

Desenho melhorado que incorpora maior volume interior, proporcionando um nível de conforto respiratório superior. Maior conforto respiratório graças aos seus dois filtros e respetiva válvula de exalação. Este modelo permite o uso combinado com outros equipamentos de proteção. Os filtros podem ser acoplados mediante rosca, proporcionando uma maior duração e menor resistência à respiração.

Peso: 165 g.

Ref.	Produto
911.745	MASK II PLUS

Filtros disponíveis

Partículas	P2 R, P3 R
Gases e vapores	A1, A2, B1, B2, E1, K1, K2
Múltiplos	AB1, ABE1, ABEK1, AB2EK1
Combinados	A1P2R PAD, A2P2R PAD, B1P2R PAD, AB1P2R PAD, E1P2R PAD, K1P2R PAD, ABEK1P2R PAD, ABEK1P3R, ABEK1HgP3R



Filtro de rosca.



Fixação automática.



Borracha inodora.

Em conformidade com os parâmetros estabelecidos na EN 140

Nº porta-filtros	2	
Nº válvulas de exalação	1	
Nº válvulas de inalação	2	
Conteúdo em CO2 (%)	<1%	
Resistência a respiração (mbar)	<0,5	
À inalação de fluxo contínuo	A 30 l/min	<1,3
	A 95 l/min	<2,0
	A 160 l/min	<3,0
À exalação em fluxo contínuo de 160 l/min	<3,0	

Proteção respiratória: Buconasais

Norma e certificação	EN 140
Aplicações	Ambientes com presença de contaminantes em forma de partículas ou gases. Não usar quando a concentração de contaminante exceder 50 vezes o limite de exposição permissível. Setores: bricolage, pintura, mineração, construção, madeira, química e laboratórios, têxtil, jardinaria, metalúrgica, etc.
Conservação Armazenagem - Caducidade	Armazenar o equipamento dentro da sua embalagem e em local fresco e ventilado, evitando a humidade, sujidade e o pó.
Indicações Uso - Modo utilização	Recomendamos realizar a limpeza após cada utilização (excetuando filtros) com água e sabão. Deixar secar ao ar. Periodicamente, dependendo da gravidade da utilização, será necessário desinfetar utilizando um produto com largo espectro contra bactérias.
Apresentação	Caixa de 1 unidade. Embalagem de 32 caixas. Medidas: 150 x 150 x 102 mm.
Código de barras	GTIN-13: 8423173876586 GTIN-14: 18423173876583

